


Quick Install Guide

Wireless N 300 PCI Express Desktop Adapter



Thank you for purchasing the Wireless N 300 PCI Express Desktop Adapter. Follow the easy steps in this guide to properly set up your adapter. Please verify that all the package contents below are available.

Package Contents



DWA-548 Wireless N 300 PCI Express Desktop Adapter



Two Antennas



Low Profile Bracket



CD with drivers and software

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

System Requirements

- A desktop computer with an available PCIe slot
- Windows® 7, Windows Vista® (32-bit), XP (32/64-bit with Service Pack 2 or higher)
- 300MHz processor and at least 64MB of RAM

DWA-548

What This Product Does

The D-Link DWA-548 is an 802.11n client device that delivers unrivaled wireless performance for your desktop computer. Once connected, access your network's high-speed Internet connection while sharing photos, files, music, video, printers, and storage.

Before You Begin

Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following:

- Remove any previous installations of wireless adapters.
- Disable any built-in wireless adapters.
- Verify the settings such as the wireless network name (SSID) and security settings of the network(s) you want to connect to.

Note: If you've installed a different manufacturer's adapter or a different model D-Link adapter, make sure the software is uninstalled before installing the new software. Some utilities may cause a conflict with the new software. Windows® 7, Windows Vista® and XP users may use the built-in wireless utility.

Installation

Follow the steps below to install your new D-Link wireless adapter. Do **NOT** install the adapter into your computer before running the installation CD.

Step 1:

Insert the DWA-548 Driver CD into the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, go to **Start > Run**. In the run box type "**D:\autorun.exe**" (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the autorun screen appears, click **Install** and follow the on-screen instructions to install the wireless adapter drivers and software.




Step 2:

Before installing, write down the serial number and hardware revision (e.g. A1) in case you need to contact technical support.

Please turn off your computer and unplug the power cord from the computer. Remove the case to access your motherboard. Firmly insert the DWA-548 adapter into an available PCIe slot inside your computer.

Once inserted, close the case and insert the power cable back into the computer. Connect both antennas to the adapter and then turn on your computer. Windows will automatically detect and install the adapter.



Step 3:

After installation, the D-Link DWA-548 uses the Wireless Connection Manager as the management software. The manager provides the user with an easy interface to change any settings related to the wireless adapter. Clicking on the **Wireless Connection Manager** icon on the desktop will start the Configuration.

Technical Support

Having trouble installing your new product? D-Link's website contains the latest user documentation and software updates for D-Link products. U.S. and Canadian customers can contact D-Link Technical Support through our website or by phone.

United States

Telephone: (877) 453-5465

Internet: <http://support.dlink.com>

Canada


Telephone: (800) 361-5265

Internet: <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2012 All rights reserved. D-Link and the D-Link logo are registered trademarks of D-Link Corporation or its subsidiaries. Other trademarks are the property of their respective owners. Maximum wireless signal rate derived from IEEE Standard 802.11g and 802.11n specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors will adversely affect wireless signal range. Product specifications, size and shape are subject to change without notice, and actual product appearance may differ from that depicted on the packaging. Visit dlink.com (US) or dlink.ca (Canada) for more details.

Guide d'installation rapide

Adaptateur PCI Express Sans fil N 300 pour ordinateur de bureau



Merci d'avoir acheté l'adaptateur PCI Express Sans fil N 300 pour ordinateur de bureau. Procédez comme suit pour configurer correctement votre adaptateur. Vérifiez que le contenu de la boîte est disponible.

Contenu de la boîte



Adaptateur PCI Express pour ordinateur de bureau Sans fil N 300 DWA-548



Deux antennes



Support de fixation extra-plat



CD avec les pilotes et le logiciel

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Configuration système requise

- Ordinateur équipé d'un emplacement PCIe disponible
- Windows® 7, Windows Vista® (32 bits), XP (32/64 bits avec Service Pack 2 ou supérieur)
- Processeur à 300 MHz et au moins 64 Mo de RAM

DWA-548

Caractéristiques du produit

Le DWA-548 de D-Link est un périphérique client 802.11n offrant des performances sans fil inégalées à votre ordinateur de bureau. Une fois connecté, accédez à la connexion Internet à haut débit de votre réseau tout en partageant des photos, des fichiers, de la musique, des vidéos, des imprimantes et de la capacité de stockage.

Avant de commencer

Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :

- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.
- Vérifiez les paramètres tels que le SSID (nom du réseau sans fil) et les paramètres de sécurité du ou des réseaux auxquels vous voulez vous connecter.

Remarque : Si vous avez installé un adaptateur d'un autre fabricant ou un modèle différent d'adaptateur D-Link, vérifiez que le logiciel est bien désinstallé avant d'installer le nouveau logiciel. Certains utilitaires peuvent entrer en conflit avec le nouveau logiciel. Les utilisateurs de Windows® 7, Windows Vista® et XP peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré.

Installation

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre nouvel adaptateur sans fil de D-Link. N'installez PAS l'adaptateur dans votre ordinateur avant d'exécuter le CD d'installation

Étape 1 :

Insérez le CD du pilote du DWA-548 dans le lecteur CD. Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Start > Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la zone de saisie, tapez « **D:\autorun.exe** » (où D: représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM) et cliquez sur **OK**. Lorsque l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Install** (Installer), puis suivez les instructions à l'écran pour installer les pilotes de l'adaptateur sans fil et le logiciel.




Étape 2 :

Avant l'installation, notez le numéro de série et la version du matériel (par exemple A1) au cas où vous deviez contacter l'assistance technique.

Veillez éteindre votre ordinateur et en débrancher le cordon d'alimentation. Ouvrez le boîtier pour accéder à votre carte mère. Insérez fermement l'adaptateur DWA-548 dans un port PCI express disponible à l'intérieur de votre ordinateur.

Dès qu'il est inséré, fermez le boîtier et réinsérez le câble d'alimentation dans l'ordinateur. Connectez les deux antennes à l'adaptateur, puis allumez votre ordinateur. Windows détectera automatiquement l'adaptateur et l'installera.



Étape 3 :

Après l'installation, le DWA-548 D-Link utilise le Gestionnaire de connexion sans fil comme logiciel de gestion. Ce gestionnaire vous offre une interface intuitive pour modifier les paramètres relatifs à l'adaptateur sans fil. Cliquez sur l'icône **Wireless Connection Manager** (Gestionnaire de connexion sans fil) de votre bureau pour démarrer la configuration.

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients des États-Unis et du Canada peuvent contacter l'assistance technique de D-Link via notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright © 2012 Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur la boîte. Visitez le site dlink.com (États-Unis) ou dlink.ca (Canada) pour plus d'informations.