




# QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-131 WIRELESS N NANO USB ADAPTER

## ENGLISH

### CD SET-UP WIZARD



### SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?  
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7 in most cases will automatically install the correct drivers.
- IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?  
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router with a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?  
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?  
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSLModem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

- WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?  
- Check that your DWA-131 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-131 into another USB port if available.  
- The LED on the DWA-131 should be lit; otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
- ENSURE THAT THE WIRELESS SETTINGS ON THE DWA-131 MATCH THE SETTINGS ON YOUR ACCESS POINT/ROUTER.  
Please check and confirm your settings for:  
**Wireless Network Name (SSID)**  
**Wireless Encryption Key (e.g. WEP, WPA)**  
To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.  
- Check that your Internet is working fine on existing computers.  
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-131 should come on after software installation.

### TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>  
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)  
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)  
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)  
All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)  
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

# D-Link®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®



# ®



# ®

# ®



# ®

## DANSK

### CD MED OPSÆTNINGSGUIDE

 **OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD**  
CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-131

 **ISÆT CD**  
Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslet ikke DWA-131 endnu)

 **GUDEN OPSÆTNING**  
Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-131

### PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

**HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**  
Cd'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.

**HVIS JEG HAR GLEMTE NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**  
Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.

**HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?**  
- Kontroller, at DWA-131 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-131 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.  
- Kontroller, at den grønne Link-/lydledene tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at de trådløse indstillingen i DWA-131 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

**Navnet på det trådløse netværk (SSID)**

Neglen til trådløs kryptering

**Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.

- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-131 bør blive tændt efter installation af softwaren.

### TEKNISK SUPPORT

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tf.: 9013 8899

Normalte åbningstider: Hverdag 08:00 - 20:00

## SUOMI

### CD:LÄTÄ LÖYTÄVÄ ASENNUSVELHO



**ASENNUSVELHO-CD**  
CD:sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-131:n asennukselle.



**SYÖTÄ ASENNUS-CD**  
Säät CD:n CD-drevet pöydällä. Asennusvelhon tulisi käynnistyi automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internettiin. (Älä kytki DWA-131:ta vielä tietokoneeseen.)



**ASENNUSVELHO**  
Valitse haluamasi kieli listasta olevista vaihtoehdista ja seuraa asennusvelhon askeleita saataksesi DWA-131:n asennuksen loppuun.

### ASENUKSEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

**MITÄ JÄTÄN JÄRJESTÖÄN CD:NÄÄ?**  
CD:n sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-131:n asennukselle ja käyttööppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkin (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows XP-, Vista, Windows 7 asennusvelhot asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

**MITÄ JÄT ÄLÄN UNDOKTANUT LANGOTTAMON SALAUSAVALMISENI?**  
Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reittimen tai DSL-modeemirunkoon. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimen, on aina välttämö tehdä tukiaseman/reittimen asetuksen uudelleen kääntämällä sitä salausavainta. Ota yhteys langattoman tukiaseman/reittimen/DL-modeemireittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

**VARFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?**  
- Kontroller, at DWA-131 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-131 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grønne Link-/lydledene tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at de trådløse indstillingen i DWA-131 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

**Navnet på det trådløse netværk (SSID)**

Neglen til trådløs kryptering

**Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.

- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-131 bør blive tændt efter installation af softwaren.

### TEKNISK SUPPORT

Arkinen kautta : 0900-100 77 00

Numerosta : 0600 155 57

Värdagar 08:00-20:00

Normale åbningstider: Hverdag 08:00 - 20:00

## SVENSKA

### CD-INSTALLATIONSGUIDE



**ASENNUSVELHO-CD**  
CD:sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-131:n asennukselle.



**SÄTT I CD:N**  
Säät CD:n CD-drevet pöydällä. Asennusvelhon tulisi käynnistyi automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internettiin. (Älä kytki DWA-131:ta vielä tietokoneeseen.)



**ASENNUSVELHO**  
Valitse haluamasi kieli listasta olevista vaihtoehdista ja seuraa asennusvelhon askeleita saataksesi DWA-131:n asennuksen loppuun.

### PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

**MITÄ JÄTÄN JÄRJESTÖÄN CD:NÄÄ?**  
CD:n sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-131:n asennukselle ja käyttööppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkin (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows XP, Vista, Windows 7 asennusvelhot asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

**MITÄ JÄT OLÄN UNDOKTANUT LANGOTTAMON SALAUSAVALMISENI?**  
Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reittimen tai DSL-modeemirunkoon. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimen, on aina välttämö tehdä tukiaseman/reittimen asetuksen uudelleen kääntämällä sitä salausavainta. Ota yhteys langattoman tukiaseman/reittimen/DL-modeemireittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

**VARFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?**  
- Kontroller, at DWA-131 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-131 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grønne Link-/lydledene tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at de trådløse indstillingen i DWA-131 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

**Navnet på det trådløse netværk (SSID)**

Neglen til trådløs kryptering

**Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.

- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-131 bør blive tændt efter installation af softwaren.

### TEKNISK SUPPORT

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00

Normalte åbningstider: Hverdag 08:00 - 20:00

## PORTUGUÊS

### CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO



**CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO**  
CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-131-enheten.



**SÄTT I CD:N**  
Sätt CD:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden ska starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-131-enheten ännu.)



**INSTALLATIONSGUIDE**  
Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-131-enheten.

### PROBLEMS DE CONFIGURAÇÃO

**PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**  
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7 instalarão automaticamente os drivers corretos.

**OM JAG JÄR GLÖMT MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?**  
Langaton krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa access punkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, är den eneste lösningen att konfigurera accesspunkt/routern igen, så du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta producenten av din trådlösa accesspunkt/routern/DSL-modemroutern.

**VARFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?**  
- Kontroller, at DWA-131 är ordentligt anslutet till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-131 till en annan USB-port om det finns någon.

- Kontroller, att den gröna Link-/lydleden är tänd. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.

- Varmista, että DWA-131:in langattona asetukset vastaavat tukiaseman/reittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset:

**Langattoman verkon nimi (SSID)**

Langattoman salausavain

**Langattoman tyyppi (esim. WEP, WPA2)**

Tarkista Windowsiin tehtäväpäivityksen (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

- Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteytä Internetiin toimii.

- Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de computere, du allerede har.

### TEKNISK SUPPORT

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00

Normalte åbningstider: Hverdag 08:00 - 20:00

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD



**ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD**  
Ο CD περιέχει όλες τις διαδικτύωσης που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-131



**ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD**  
Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο αρχιγόνος εγκατάστασης πρέπει να εκκινεί αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση σας στον ίντερνετ είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε ακόμα το DWA-131)



**ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**  
Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τις βημάτιστες στην εγκατάσταση του DWA-131

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

**1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**  
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7 instalarão automaticamente os drivers corretos.

</